



راهنمای نصب کفپوش و نما

گروه صنعتی سام سنگ

www.SamSang.ir



نوع محصول و موارد مصرف:

چسب خمیری آماده، جهت نصب سنگ های آنتیک مصنوعی و طبیعی، کاشی، سرامیک و ... بر روی سطوح صاف گچی، آجری، سیمانی، ترمیم موضعی کاشی، نصب کاشی جدید بر روی کاشی قدیمی، ساختمان هایی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرائی بالا دارند، و نصب محصول بر روی بتن های پیش ساخته



نحوه آماده سازی و مصرف:

این چسب نیازی به اضافه کردن هیچگونه افزودنی دیگر ندارد و آماده مصرف می باشد.
تذکر : از اضافه کردن سیمان ، پرایمر ، چسب بتن ، آب و ... در این چسب جدا خودداری گردد.



۱ سطح کار را تراز و تمیز نمایید (سطح مورد نظر فاقد مواد چرب ، کنیتکس، رنگ ، گرد و غبار و ... باشد)
تذکر : در سطوح رنگی و کنیتکس ، قبل از نصب ، سطح دیوار را بوسیله تیشه زخمی کرده و در آنها خراش ایجاد نمایید. سپس خاک موجود روی سطح را تمیز نمایید.



۲ در چسب های خمیری آماده ، مایعات پلیمری وجود دارد که نباید توسط سطح جذب گردد ، لذا در سطوح جاذب ، باید عایق رطوبتی بین چسب خمیری و سطح کار ایجاد نمود. لذا قبل از عملیات نصب ، بهتر است نکات ذیل را رعایت فرمائید:

الف) در دیوارهای گچی ، پرایمر را در سطح مورد نظر ، حداقل یک روز قبل از عملیات نصب ، بوسیله قلم موی پهن نقاشی بمالید تا دیوار گچی عایق رطوبتی شود.

ب) جهت نصب در دیوارهای سیمانی ، مقداری آب را روی سطح سیمانی بپاشید تا بصورت سطحی از رطوبت اشباع گردد و مایع پلیمری موجود در چسب خمیری را جذب ننماید.
تذکر : جهت جلوگیری از جذب آب سطوح سیمانی از پرایمر استفاده نگردد.

ج) برای نصب کاشی جدید بر روی کاشی قدیمی ، حتماً سطح مورد نظر را با تیشه زخمی نمائید.
تذکر : جهت نصب بر روی کاشی و سرامیک ، بعلت جذب آب بسیار پائین ، نیازی به استفاده از پرایمر و یا رطوبت رسانی به سطح کار نمی باشد.

۳ چسب خمیری آماده را با استفاده از کاردک عاجدار (کاردک های شانه ای) بصورت افقی



و عمودی چند بار در سطح مورد نظر پهن کنید. این عمل میزان چسب مصرفی را کاهش داده و تراز نمودن محصول را آسانتر می نماید. توجه نمایید که میزان چسب باید به مقداری باشد که پس از عمل نصب کل سطح پشت محصول و دیوار ، با چسب در تماس قرار گیرد.



جهت اطمینان از شیوه عمل ، می توانید مقداری چسب خمیری را به پشت محصول بمالید.



پس از کشیدن چسب روی سطح دیوار ، در دمای متعادل (حدود ۲۰ درجه سانتیگراد) بهتر است حداکثر ظرف مدت ۱۵ دقیقه ، عملیات نصب انجام شود. اگر دیرتر از این مدت زمان اجرای نصب صورت گیرد چسب خمیری (بصورت سفت شدن قشر نازک روی سطح چسب) دچار گیرش شده و اگر در چنین شرایطی نصب انجام شود ، اجرا کامل نبوده و قدرت چسبندگی کاهش می یابد. چسب را مقداری از ظرف خارج نمائید که بتوانید سریعاً عملیات نصب را انجام دهید.



۴ محصول را روی سطح مورد نظر قرار داده و با ضربه چکش پلاستیکی آنرا چسبانده و تراز نمائید . بدليل قدرت چسبندگی بالای چسب خمیری آماده ، امكان جابجايی محصول به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد.



۵ بعد از اتمام عملیات نصب ، سطح محصول را بوسیله فرچه پلاستیکی کاملاً تمیز نمائید.

۶ عملیات بندکشی را پس از ۲۴ ساعت بعد از نصب محصول ، بوسیله کیسه بندکشی انجام دهید . میزان مصرف چسب بستگی به سطح زیرکار و مهارت نصب



دارد، ولی به طور متوسط ۵ کیلوگرم بر مترمربع می باشد

شرایط نگهداری:

چسب خمیری را در معرض هوا قرار ندهید و در حین چسباندن آنقدر چسب روی دیوار بکشید که بتوانید سریعاً محصول را روی آن نصب نمایید.

دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۴۵ الی ۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود

راهنمای نصب کفپوش و موزائیک های آنتیک:

با توجه به استاندارد جهانی نصب کفپوش ها و جدید بودن محصولات سام سنگ، و به دلیل قدرت چسبندگی بالا و طرح دار بودن سطح محصول ، انواع کفپوش و موزائیک های سمنت پلاست می باشد به طریق ذیل نصب گردند:

۱ جهت ایجاد لایه زیرین مستحکم ، یک لایه ملات نیمه خشک در سطح مورد نظر به ضخامت موردنیاز پهن نمائید تا زیر سازی و شیب بندی محل نصب با تراکم کافی انجام شود



۲ روی سطح بتن پهن شده را با استفاده از دوغاب چسب پودری به ضخامت ۲ الی ۵ میلیمتر بپاشید تا لایه ای از دوغاب روی سطح بتن نیمه خشک ایجاد گردد. جهت چسبندگی و استحکام بیشتر ، استفاده



از چسب بتن مرغوب در دوغاب مورد نظر ، نیز توصیه می گردد. مقدار مورد نیاز ، برای هر دو کیسه ۲۰ کیلویی چسب پودری ، یک لیتر چسب بتن می باشد.

۳ موزائیک و یا کفپوش مورد نظر را در کنار یکدیگر به اندازه یک متر مربع بچینید. چنانچه محصولات سمنت پلاست در محوطه باز و یا با سطح زیاد مورد استفاده است ، باید درز انبساط یکنواخت ، با فاصله یک تا دو میلیمتر بین موزائیک ها ایجاد گردد.



۴ توسط چکش پلاستیکی روی سطح موزائیک یا کفپوش را ضربه بزنید تا چسب ، کلیه خلل و فرج های زیر محصول را پوشانده و مازاد آن از درز بین موزائیک ها نمایان شود.

۵ چسب بیرون زده از درزها را توسط ابر یا پارچه خشک تمیز نمایید. پس از نصب موزائیک ها تا ۴۸ ساعت از رفت و آمد روی سنگ ها خودداری گردد.

توجه نمایید که دوغاب کاری از روی سطح ، موجب کثیف شدن سطح محصولات و همچنین پرشدن طرح روی محصول می گردد و بعد از خشک شدن نیز ، به سختی تمیز می گردند . از ساب زدن و یا استفاده مواد اسیدی جهت تمیز کردن سطح دوغاب کاری شده ، جداً خودداری نمایید. همچنین جهت بندکشی با همان رنگ کفپوش می توانید از پودر های بندکشی ساروج شیمی نیز استفاده نمایید.

جهت نصب کلیه محصولات موزائیک ، کفپوش و یا سنگ های آنتیک ، که در خارج از ساختمان و در معرض بارندگی و عوامل جوی می باشند بهتر است از چسب پودری برنده تارانتولا استفاده گردد.